

Mode d'emploi

Procédure VAG COM : Throttle Body Alignement



Prérequis

Logiciel VCDS

Câble VAGCOM

Note :

Vous devez toujours faire des sauvegarder des éléments modifiés.
La voiture doit être chaude pour faire ce réglage.

- Sélectionnez [01 – Moteur]
- Ensuite [Basic Settings- 04]
- Puis « Throttle Body Alignment» dans la liste déroulante
- cliquez sur [ON/Next]
- Une fois terminé cliquez sur [Done, Go Back]

Toute diffusion de ce document est interdite.

This document is in French, if you need some help to translate, please, contact us.