

Mode d'emploi

Kit pompe essence BP

DP-ENG-FUEL-VAG-44/45



Outils nécessaires

Cutter	x 1
Pince à colliers	x 1
Tournevis	x 1

Prérequis

- Toute intervention sur un système électrique nécessite de débrancher la batterie.
- Manipuler le véhicule moteur froid.
- Manipuler le circuit d'essence nécessite une grande précaution.
- Nous recommandons donc de faire faire l'installation par un professionnel.
- L'ajout d'une pompe à essence nécessite impérativement une reprogrammation moteur.

Note : pour tous doutes ou questions contactez-nous !

En cas de non-respect des consignes de montage et sécurités, nous dégageons toute responsabilité.

Contenu du kit

A. Pompe essence x1	D. T en aluminium x1	G. Grosse durite annelée x1
B. Filtre pompe essence x1	E. Bout durite 10x40 x1	H. Collier Inox petit diamètre x2
C. Connecteur électriques x2	F. Petite durite annelée x1	I. Collier inox gros diamètre x4

Attention : toutes les durites fournies doivent-êre chauffées au pistolet à chaleur avant d'être emmanchées en place. Pour les ramollir et faciliter leur enfoncement en place (bien repérer les angles du T en alu avant de mettre les durites annelés). Les colliers serrés à la pince.

Attention à l'essence, pas de flamme !

1

Retirer la pompe de son panier et couper les durites. Retirer les bouts des 2 vieux tuyaux annelés.



2

Sur la nouvelle pompe, insérer le tube tel que sur la photo. Laisser un espace de 5mm avant la butée. Insérer un collier et le comprimer.



3

Mettre la pompe en force dans cette position. Clipser le filtre dans ce sens.



4

Mettre la durite annelée sur le filtre à essence. Avant de l'insérer, pensez à y glisser le collier de serrage. Une fois en place, comprimez le collier.



5

Avant de positionner le T en aluminium, glissez un collier de serrage sur le tuyau noir. Positionnez le T avec le même angle que sur la photo et comprimez le collier de serrage.



6

Remette le panier dans la pompe avant de positionner la petite durite annelée avec ses colliers. Puis, comprimez les colliers. Faire les raccordements électriques.



7

Connectez l'autre extrémité de la grosse durite annelée, comprimez son collier. Le montage est terminé !



Exemple : Modification possible de la pièce.

